

Gebrauchsanleitung

Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 mit Solarmodul SM01

Lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Sicherheits- und Warnhinweise:

Allgemein

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig
- Setzen Sie das Gerät keine offenen Flammen aus
- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem dafür vorgesehenen Akku
- Versuchen Sie nicht das Gerät gewaltsam zu öffnen

Kinder

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen. Am Gerät oder am Zubehör können sich Kleinteile befinden, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Erstickung führen können.

Entsorgung alter Elektrogeräte und Akkus




Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab. Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus.

Akku

- **Warnung:** Explosionsgefahr in offenem Feuer!
- Setzen Sie den Akku keiner Flüssigkeit aus
- Zum Laden des Akkus verwenden Sie bitte nur das dafür vorgesehene Ladegerät.
- Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zur Beschädigung des Akkus führen.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entsorgen Sie den Akku den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.


Inbetriebnahme:

- Schrauben Sie den Aufsteckpfahl zusammen und drücken Sie ihn fest in den Erboden.
- Öffnen Sie das Akku-Gehäuse mit einem Schraubenzieher und schließen Sie den Akku mit den Kontakten wie folgt an.
(+) Rot mit Rotem Stecker (braunes Kabel)
(-) Schwarz mit blauem Stecker/Kabel



Legen Sie den Akku in das Akku-Gehäuse und schrauben Sie es wieder zu.

- Montieren Sie das Akku-Gehäuse an den Aufsteckpfahl. Dabei sollte die Montage soweit unten wie möglich erfolgen, um die Belastung für den Aufsteckpfahl durch das Akkugewicht so gering wie möglich zu halten.
- Die Montagewinkel des Solarmoduls SM01 kann der jahreszeitlich unterschiedlichen Sonneneinstrahlung "Sommer/Winter" angepasst werden. Dazu werden die Montage-Schellen am Solarmodul wie folgt montiert.



- Montieren Sie das Solarmodul an den Aufsteckpfahl und schliessen Sie es am Akku-Gehäuse.
- Der Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 wird einfach an den Aufsteckpfahl gehängt.
- Schließen Sie den Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 mit den Kontakten am Akku-Gehäuse farbenrichtig an.

Nach dem Anschließen leuchten alle vier Lampen (LED's) und es ertönt 2x ein Piepton. Damit ist das Gerät betriebsbereit.



Programm-Ablauf:

- Stellt man den Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 tagsüber auf, so schaltet sich das Gerät erst nach Sonnenuntergang automatisch ein. Um das Gerät auch tagsüber zu aktivieren, stecken Sie das Gerät vor dem Anschliessen z.B. in die Hosen- oder Jackentasche und warten bis das Gerät sich aktiviert hat. Oder halten Sie nach dem Anschliessen die 5 Fenster mit beiden Händen zu und warten bis das Gerät Signale aussendet. Nun läuft der Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 für ca. 2-3 Std. auch tagsüber.
- Es werden in einem Abstand von 20-40 Minuten (Zufallsprinzip) Ton- und Lichtsignale abgegeben.
- Die Dauer der Ton- und Lichtsignale liegt zwischen 1–4 Minuten (Zufallsprinzip).
Es gibt folgende Signalkombinationen:
 1. Dauerton mit Dauerlicht
 2. Intervallton mit Blinklicht
- Das Gerät schaltet sich erst ca. 2 Std. nach Sonnenaufgang wieder aus!

Wichtige Info zum Summer!

Durch Feuchtigkeit und Kälte kann es vorkommen, dass das Metallplättchen des Summers sich verklemmt und der Summer keinen Ton mehr von sich gibt. Nehmen Sie dann den Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 und klopfen ihn z.B. auf die Tischkante oder ähnlichem, damit sich das Metallplättchen wieder löst.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Naturtech-Oberland,
Tel.: +49 (0) 88 56/60 88 037
oder
Email: info@naturtech-oberland.de

Weitere Info gibt es auch im Internet unter:
www.naturtech-oberland.de